

HIBA A BEÉPÍTETT MEMÓRIÁBAN! (GZ-MS250/GZ-MS230)

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, akkor készítsen biztonsági mentést a fájlokról és hajtsa végre a média-beállítás menü „BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA” elemét. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)

"BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)