

Médiabeállítás menü

A rögzítéshez használt médiához számos beállítást használhat.

Beállítás	Részletek
FELVÉTEL VIDEÓHOZ	Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát. "FELVÉTEL VIDEÓHOZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)
VIDEÓREKESZ KIVÁL.	Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez használt SD bővítőhelyet. "VIDEÓREKESZ KIVÁL. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (0 . old.)
FELVÉTEL KÉPHEZ	Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát. "FELVÉTEL KÉPHEZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)
KÉPREKESZ KIVÁLASZT.	Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez használt SD bővítőhelyet. "KÉPREKESZ KIVÁLASZT. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (0 . old.)
BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt a beépített memóriában. "BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt az SD kártyán. "SD KÁRTYA FORMÁZÁSA" (0 . old.)
BEÉP. MEM. TÖRLÉSE	Ne feledje a készülék leselejtezése, más személynek való átadása/eladása esetén az ismertetett eljárást végrehajtani. "BEÉP. MEM. TÖRLÉSE (GZ-MS250/GZ-MS230)" (0 . old.)