

Nem lehet az SD kártyára másolni.

A kártyára való rögzítéshez végre kell hajtani a média-beállítások műveletét.

"FELVÉTEL VIDEÓHOZ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (📄 0 . old.)

Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.

"SD KÁRTYA FORMÁZÁSA" (📄 0 . old.)