

A csúszka használata

Húzza az ujjbegyét a csúszkán az egyenletes művelet-végrehajtáshoz. A csúszka nyomva tartása alatt a kurzor automatikusan mozog. A finommozgások, pl. a kurzor mozgatása egyesével, a csúszka megérintésével történik.

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a csúszkát és a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.
- A képernyő kijelzései nem reagálnak az érintésre.