

MAPPASZÁM-TÚLCSORDULÁS

- ① Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- ② Válassza a(z) „BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA” (GZ-MS250/GZ-MS230) elem „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” opcióját vagy a média-beállítás menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210) opcióját. (A beépített memória vagy SD kártya összes adata törlődni fog.)