

FORMÁZÁSI HIBA!

Ellenőrizze a műveleti eljárást, majd ismételje meg újra.

"BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (E37 0 . old.)

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.