

Rögzítés menü (videó)

Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a fehéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képminőség és az erősítés beállításokat is.

Beállítás	Részletek
KÉZI BEÁLLÍTÁS	A rögzítés beállításokat manuálisan lehet módosítani. Azok csak a manuális rögzítési módban láthatók. "Manuális rögzítés" (F0 . old.)
FÉNY	Ki- és bekapcsolja a fényt. "FÉNY (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (F0 . old.)
ESEMÉNY FELVÉTELE	Kategorizálja a videókat eseményekhez (pl. "utazás", "tornaverseny") a fájlok rögzítés előtti regisztrációjával. "Fájlok regisztrálása eseményekhez a rögzítés előtt" (F0 . old.)
VIDEÓ FELV. MIN.	Beállítja a videominőséget. "VIDEÓ FELV. MIN." (F0 . old.)
ZOOM	Beállítja a maximális nagyítást. "ZOOM" (F0 . old.)
ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE	A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít. "ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE" (F0 . old.)
KÉSLELTETETT RÖGZ.	Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el. "Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)" (F0 . old.)
AUTO RÖGZÍTÉS	Lehetővé, hogy a készülék automatikusan elindíthassa és leállíthassa a rögzítést az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásainak érzékelésével. "Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)" (F0 . old.)
RÖG. MÉD. AUTO VÁLT.	Átvált egy másik rögzítő médiára a felvétel folytatásához, ha a rögzítéshez használt médián elfogy a szabad hely. "RÖG. MÉD. AUTO VÁLT." (F0 . old.)
KÉPMÉRETARÁNY	16:9 vagy 4:3 arányú rögzítést használhat. "KÉPMÉRETARÁNY" (F0 . old.)
SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS	Csökkenti a szél által keltett zajt. "SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS" (F0 . old.)