

基本设置菜单

您可以调整各种相机设置，比如操作音等。

设置	详细说明
演示模式	以摘要形式介绍本机的特殊功能。 "演示模式"（  第 0 页）
自动关机	设置这一功能，能预防忘记关电源的情况发生。 "自动关机"（  第 0 页）
操作声音	打开或关闭操作音。 "操作声音"（  第 0 页）
录制按钮	在液晶显示器上显示 REC 键，并把它用作 START/STOP 键。 "录制按钮"（  第 0 页）
快速重启	液晶监视器关闭后 5 分钟内，把耗电量降到录制时用电量的 1/3。 "快速重启"（  第 0 页）
更新	把本机的功能更新到最新版本。 "更新"（  第 0 页）
出厂前预设值	把所有设置恢复到默认值。 "出厂前预设值"（  第 0 页）