

---

不能进行录制。

检查  开关。

"内部" ( 第 0 页)

用  (播放) 键设为录制模式。

"内部" ( 第 0 页)