

图像在电视机上没有恰当显示。

断开电缆并重新连接。
关闭本机并再次启动。