

播放菜单（静像）

您可以删除或查找特定的静像。

设置	详细说明
删除	删除不要的静像。 "删除当前播放的文件"（☰ 第 0 页） "删除选定的文件"（☰ 第 0 页） "删除所有文件"（☰ 第 0 页）
搜索日期	您可以按录制日期搜索和播放视频或静像。 "日期搜索"（☰ 第 0 页）
编辑	● 复制 把文件复制到另一个媒体。 "复制所有文件"（☰ 第 0 页） "复制选定的文件"（☰ 第 0 页） ● 移动 把文件移动到另一个媒体。 "移动所有文件"（☰ 第 0 页） "移动选定的文件"（☰ 第 0 页） ● 保护/取消 保护文件以免无意中删除。 "保护当前显示的文件"（☰ 第 0 页） "保护所选文件"（☰ 第 0 页） "保护所有文件"（☰ 第 0 页） "取消所有文件的保护"（☰ 第 0 页）
幻灯片放映效果	可增加幻灯片播放中的过渡效果。 "幻灯片放映效果"（☰ 第 0 页）
显示在屏幕上	设置播放时是否显示图标等屏幕显示。 "显示在屏幕上"（☰ 第 0 页）