

录制菜单（视频）

您可以根据被摄体或用途调整各种设置，如亮度和白平衡。您也可以更改画质和增益等设置。

设置	详细说明
手动设置	可以手动调整录制设置。 ● 这些设置只有在手动模式下才显示。 "手动录制"（  第 0 页）
光源	打开/关闭灯。"光源"（  第 0 页）
登记事件	录制前登录文件，按事件（比如"旅行"、"运动会"）给视频分类。"录制前，按事件登录文件"（  第 0 页）
视频质量	设置视频质量。"视频质量"（  第 0 页）
变焦	设置最高变焦倍率。"变焦"（  第 0 页）
增亮	在暗处录制时，自动使被摄体显得明亮。"增亮"（  第 0 页）
慢速录制	通过按一定的间隔拍摄若干帧画面，在短时间内显示长时间内缓慢发生的场景的变化。"间隔录制（慢速录制）"（  第 0 页）
自动录制	通过感知液晶监视器所示红框内的亮度变化，使本机自动开始或停止录制。"通过感应动作自动录制（自动录制）"（  第 0 页）
自动切换录制媒体	当当前录制媒体上的剩余空间所剩无几时，切换到另一个录制媒体继续录制。"自动切换录制媒体"（  第 0 页）
选择纵横比	可以用 16:9 或 4:3 的纵横比进行录制。"选择纵横比"（  第 0 页）
风声消除	减低由风造成的噪音。"风声消除"（  第 0 页）