

---

**无法插入 SD 卡。**

千万不要把卡插反。

"插入 SD 卡 (GZ-MS230)" (第 0 页)