

游乐园

给家里每个人多拍几个笑脸镜头！



没有挥手画面或笑声的视频，不仅日后观看时乏味，而且还浪费了摄像机的录音功能。

录制时，可以使尽挥手或大喊“好玩不好玩？”等，引起更多反应。

根据景物拍摄视频或静像

您可以选择始终拍摄视频。不过，您可能也想拍一些静像。以下章节说明哪些场景适合拍摄视频或静像。

■ 适合拍摄视频的场景



有身体动作变化的场景适合拍摄视频。

这包括脸部表情快速变化或发出惊喜之声的情景。

*有些游乐园不准游客进行任何录制活动。一定要事先问清楚。
[举例]

- 旋转木马、卡丁车、旋转咖啡杯等。

■ 适合拍摄静像（照片）的场景



被摄体动作很少的场景适合拍摄静像。

尝试从一个能看清周围环境的角度拍摄静像。

[举例]

- 狂欢游行、大转轮、趣味自行车等。

喊话引发回应



Photo by justthatgoodguyjim
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
视频播放进行中



Photo by talkrhubarb
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
捕捉静像



Photo by justthatgoodguyjim
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
视频播放进行中

背光补偿的高级操作

被摄体处在背光处或表情看不清时，可以用背光补偿。如果脸部显得太暗，那么可以设置“背光补偿”，提高整个图像的亮度。即使阴影下的脸部表情也能拍得明亮清晰。

有用的拍摄技巧

"设置细节" (☞ 第 0 页)

■ <不用背光补偿>



■ <使用背光补偿>

