

媒体设置菜单

您可以对录制媒体进行各种设置。

设置	详细说明
视频记录媒体	设置视频的录制/播放媒体。 "视频记录媒体 (GZ-MS230)" (第 0 页)
视频插槽选择	设置视频的录制/播放 SD 卡槽。 "视频插槽选择 (GZ-MS215)" (第 0 页)
图像记录媒体	设置静像的录制/播放媒体。 "图像记录媒体 (GZ-MS230)" (第 0 页)
图像插槽选择	设置静像的录制/播放 SD 卡槽。 "图像插槽选择 (GZ-MS215)" (第 0 页)
格式化内存	删除内置内存上的所有文件。 "格式化内存 (GZ-MS230)" (第 0 页)
格式化 SD 卡	删除 SD 卡上的所有文件。 "格式化 SD 卡" (第 0 页)
删除内存	将本机丢弃或转给另一个人时执行此程序。 "删除内存 (GZ-MS230)" (第 0 页)