

---

## 没有文件

更改“视频记录媒体”或“图像记录媒体”中的设置，并确保文件没有录制到其他媒体上。

"视频记录媒体 (GZ-MS230)" (第 0 页)

"图像记录媒体 (GZ-MS230)" (第 0 页)