

连接设置菜单

您可以调整连接电视机或 DVD 录像机的各种设置。

设置	详细说明
在电视机上显示	电视屏幕上的显示图标和日期/时间。 "在电视机上显示" (第 0 页)
视频输出	根据相连的电视机设置纵横比 (16:9 或 4:3)。 "视频输出" (第 0 页)