
无日期/时间显示。

在菜单中相应设置“显示在屏幕上”。

"显示在屏幕上" (第 0 页)

在菜单中把“在电视机上显示”设为“开”。

"在电视机上显示" (第 0 页)