

手动设置菜单

可以手动调整录制设置。

- 注：**
- 这些设置只有在手动模式下才显示。

设置	详细说明
场景选择	可以选择适合拍摄条件的设置。 "场景选择"（  第 0 页）
FOCUS	可以手动调整聚焦。 "手动调整聚焦"（  第 0 页）
调节亮度	调整画面的总体亮度。 "调整亮度"（  第 0 页）
快门速度	可以调整快门速度。 "设置快门速度"（  第 0 页）
白平衡	根据光源调整色彩。 "设置白平衡"（  第 0 页）
背光补偿	当被摄体因背光而发暗时用该设置更正图像。 "设置背光补偿"（  第 0 页）
测光区	能使您调整所需区域的亮度。 "设置测光区"（  第 0 页）
效果	录制视频或静像时带上褐色或黑白等特殊效果。 "带效果录制（GZ-MS230）"（  第 0 页）
近拍	使用变焦远摄（T）端时拍摄特写镜头。 "拍摄特写镜头"（  第 0 页）