

## 备选附件

使用备选的电池，可以延长录制时间。

产品名称	说明
电池 <ul style="list-style-type: none"> <li>● BN-VG107E</li> <li>● BN-VG114E</li> <li>● BN-VG121E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 延长本机随附电池的录制时间。也可当作备用电池。</li> </ul>
充电器 <ul style="list-style-type: none"> <li>● AA-VG1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不用本机，也能给电池充电。</li> </ul>

### 注：

- 如需更多信息，请查阅产品目录。
- BN-VG107E 是此摄像机随附的电池。
- 不支持用连接本机与 DVD 刻录机的方法复制文件。

### 大约录制时间（使用电池）

电池	实际录制时间	连续录制时间
<b>BN-VG107E</b> (随附)	50 分钟	1 小时 30 分钟
<b>BN-VG114E</b>	1 小时 40 分钟	3 小时 5 分钟
<b>BN-VG121E</b>	2 小时 35 分钟	4 小时 40 分钟

- 以上是“光源”设为“关”以及“监视器背光”设为“标准”时的数值。
- 如果使用变焦或反复停止录制，实际录制时间可能会缩短。  
(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)
- 电池达到使用寿命时，即使充足电，录制时间也会缩短。  
(换上新电池。)