
此刻无法再拍摄更多的静止图像

拍摄静像前停止视频录制。（如果在视频录制过程中取出和插入 SD 卡，就无法录制静像。）

在菜单中把“视频质量”设为除“经济”以外的其他设置。（设为“经济”时，不能进行同步静像录制。）

"视频质量" (第 0 页)