
使用电池时无法打开电源。

给电池充电。

"电池充电" (第 0 页)

如果本机的端子或电池肮脏，请用棉签或类似物品擦拭。

如果使用 JVC 电池以外的任何其他电池，则无法保证安全和性能。请务必使用 JVC 电池。