

删除不需要的文件

当录制媒体上的空间所剩无几时，可以删除不需要的视频和静像。

删除文件后，可以恢复录制媒体的容量。

"删除当前播放的文件" (第 0 页)

"删除选定的文件" (第 0 页)

"删除所有文件" (第 0 页)

注：

- 删掉的文件无法恢复。
- 当播放列表中的文件被删除时，播放列表会改变。
- 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。

"保护文件" (第 0 页)

- 一定要把重要的文件备份到电脑上。

"备份所有文件" (第 0 页)