

ŞU ANDA DAHA FAZLA HAREKETSİZ GÖRÜNTÜ ALINAMIYOR

Hareketsiz görüntüler çekmeden önce video kaydını durdurun. (Eğer SD kartı video kaydı esnasında çıkarılıp takılırsa, hareketsiz görüntüler kaydedilemez.)

Menüdeki "VİDEO KALİTESİ"ni "EKONOMİK"ten başka bir ayara ayarlayın. (Eş zamanlı hareketsiz görüntü kaydı, "EKONOMİK"e ayarlı iken gerçekleştirilemez.)

"VİDEO KALİTESİ" (sayfa 0)