

DOSYA MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

- ① Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
- ② Ortam ayarlar menüsünün “DAHİLİ H. FORMATLA,, (GZ-MS230) ya da “SD KARTI FORMATLA,, (GZ-MS215) içindeki “DOSYA+YÖNETİM NO,, seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)