
Aucun enregistrement ne peut être effectué.

Vérifiez le commutateur .

"Vue intérieure" ( P. 0)

Définissez le mode d'enregistrement avec la touche  (Lecture).

"Vue intérieure" ( P. 0)