
Impossible d'insérer la carte SD.

Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens.

"Insérer une nouvelle carte SD (GZ-MS230)" (P. 0)