
AUCUN FICHIER

Modifiez le réglage dans "SUPPORT ENREG. VIDEO" ou "SUPPORT ENREG. PHOTO" et vérifiez que les fichiers ne sont pas enregistrés sur un autre support.

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS230)" (P. 0)

"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS230)" (P. 0)