

---

## IMPOSSIBLE DE PRENDRE PLUS D'IMAGES FIXES POUR LE MOMENT

Arrêtez l'enregistrement vidéo pour pouvoir prendre des photos. (Si la carte SD est retirée ou insérée durant l'enregistrement vidéo, les photos ne peuvent pas être enregistrées.)

Régalez la "QUALITE VIDEO" dans le menu sur un réglage autre que "ECONOMIE". (L'enregistrement simultané de photos est impossible lorsque le mode "ECONOMIE" est activé.)

"QUALITE VIDEO" (P. 0 )