

## 日付表示が出ない

メニューの「画面表示」を設定してください。  
メニューの「テレビ表示」を「入」にしてください。