
カードエラー

本機の電源を入れ直してください。

ACアダプターとバッテリーを取りはずし、SDカードを入れ直してください。

SDカードの端子の汚れを取り除いてください。

上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、メディア設定メニューの「SDフォーマット」を実行してください。(データはすべて消えます。)