
映像がカクカクした動きに見える

SD カードを交換してください。（SD カードに傷などが生ずると、データが読み取りにくくなり、この状態になります。本機はできる限り再生しようとはしますが、この状態が長く続いて再生できない場合は自動的に停止します。）