

スライダーや操作ボタンがきかない

画面周囲のボタンやスライダーは、指でタッチしてください。

爪や手袋などでは操作できません。

画面内の表示に触れても動作しません。