

本体設定メニュー

操作音など、本体に関する設定ができます。

| 設定 | 内容 |
|-----------|---|
| デモモード | 本機の機能をダイジェストでご覧になることができます。 |
| オートパワーオフ | 電源の切り忘れ防止のために設定します。 |
| 操作音 | 操作音を鳴らすかどうか設定します。 |
| 録画ボタン | 画面に REC ボタンを表示し、START/STOP ボタンの代わりに使うことができます。 |
| 高速起動 | 高速起動を使えば、画面を閉じてから 5 分間、消費電力が撮影時の約 1/3 になります。 |
| ファームウェア更新 | 本機の機能を最新版に更新できます。 |
| 工場出荷 | すべての設定をお買い上げ時に戻します。 |

