
現在記録できません

動画の撮影をいったん停止してから、静止画を撮影してください。
(動画の撮影中にSDカードを抜き差しすると、静止画を撮影できません。)
メニューの「動画画質」を「エコノミー」以外にしてください。(「エコノミー」
では静止画の同時撮影ができません。)