

---

### 現在記録できません

動画の撮影をいったん停止してから、静止画を撮影してください。  
(動画の撮影中にSDカードを抜き差しすると、静止画を撮影できません。)  
メニューの"動画画質"を"エコノミー"以外にしてください。("エコノミー"では静止画の同時撮影ができません。)