

## フェライトコアを電源コードに取り付ける

本機と外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減できます。ケーブル(フェライトコアが取り付けられた端子側)を本機に接続してください。

