




## 手ぶれを補正して撮影する

手ぶれ補正を ON にすると、動画撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影できます



- タッチするたびに、手ぶれ補正の設定が切り替わります。

| 画面表示  | 設定  |
|---|---|
|  (通常モード)    | 手ぶれを補正します。  |
|  (アクティブモード) | 明るいシーンを広角側で撮影する場合に、より手ぶれ補正の効果を発揮します。<br>※広角側(~5倍)のみ |
|  (OFF)      | 手ぶれを補正しません。   |

メモ:

- 三脚などに固定して動きの少ない被写体を撮影したい場合は、OFF にすることをおすすめします。
- 手ぶれが大きいときは、補正しきれないことがあります。
- 動画撮影時のみに効果があります。