

外付型ハードディスクに保存する(GZ-HM240/ GZ-HM220)

市販の外付型ハードディスク(以下、外付型 HDD)を USB ケーブルで接続すると、動画や静止画を外付型 HDD に保存したり、本機で再生したりできます。

- USB 外付型 HDD の取扱説明書もご覧ください。

対応する外付型 HDD

I・O DATA (アイ・オーデータ機器) 社の HDCN-UA シリーズまたは HDJ-U シリーズをお使いください。(2010 年 2 月現在)

お買い求めになる前に I・O DATA 社のホームページで対応する機器をご確認ください。

I・O DATA 社のホームページ:

<http://www.iodata.jp/everio/>

外付型 HDD は 2 TB まで使用できます。

メモ:

外付型 HDD に同梱の USB ケーブルを使うときは、延長 USB ケーブルをお買い求めください。

- ミニ A(オス) - A(メス)の USB ケーブルを使ってください。
(ピクチャーサービス扱い: QAM0852-001)

外付型 HDD に保存する

メモ:

- 2TB を超える HDD は使用できません。
- 動画の保存には時間がかかります。(例: 画質 XP の場合、1 時間の動画の保存に約 20 分かかる。)
- 再生中に、映像や音声が途切れることがあります。
- 本機ではじめて使う外付型 HDD をつなぐときは、フォーマットしてください。(データはすべて消えます。)
- パソコンで本機から外付型 HDD に保存したデータを操作するときは、付属ソフト Everio MediaBrowser のヘルプをご覧ください。

ご注意:

- 本機と外付型 HDD の間に、USB ハブを接続しないでください。
- DVD ライターや外付型ブルーレイドライブを使うとき、または別の外付型 HDD を使うときは、接続中の外付型 HDD を本機から取りはずします。
- ファイルの保存中と再生中は、本機や外付型 HDD の電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 本機から削除したファイルは、外付型 HDD に保存されていても、DVD ライターや外付型ブルーレイドライブでディスクに記録できません。
- パソコンでフォーマットしないでください。パソコンでフォーマットした場合は、本機で改めてフォーマットします。(外付型 HDD のファイルはすべて削除されます。)
- 外付型 HDD のファイルやフォルダは、パソコンで削除・移動・名前の変更をしないでください。本機で再生できなくなります。
- 外付型 HDD のファイルをパソコンで編集するときは、あらかじめパソコンにコピーしてください。外付型 HDD のファイルを直接編集すると、本機で再生できなくなります。