
Eliminación de archivos no deseados

Elimine los vídeos e imágenes fijas no deseados cuando el espacio en el medio de grabación se agote.

La capacidad del medio de grabación se puede restaurar después de eliminar los archivos.

NOTA:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.
- Si se eliminan los archivos de una lista de reproducción, cambia la lista de reproducción.
- Los archivos protegidos no se pueden eliminar.
Anule la protección antes de eliminar el archivo.
- Realice una copia de seguridad de todos los archivos que desee de su PC.

PRECAUCIÓN:

- No retire el medio de grabación ni apague la alimentación mientras se está accediendo a los archivos.
 - Utilice el adaptador de CA proporcionado.
 - Si los datos del medio de grabación se dañan, formatee nuevamente el medio.
-