
ERROR DE REPRODUCCIÓN

Retire e introduzca nuevamente la tarjeta SD.
Limpie la suciedad de los terminales de la tarjeta SD.
Introduzca la tarjeta SD antes de encender la alimentación.
No exponga esta unidad a impactos o vibraciones fuertes.