
GRABACIÓN CANCELADA

Ajuste "SOPORTE GRAB. VÍDEO" en "SD" y luego realice la grabación a una tarjeta SD.

Apague la unidad y vuelva a encenderla.

Proteja la unidad de vibraciones e impactos.