

Einstellen der Verschlussgeschwindigkeit (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Sie können die Verschlussgeschwindigkeit entsprechend der Art des Motivs anpassen.

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „VERSCHLUSSGESCHW.“ und drücken Sie .



4 Wählen Sie „MANUELL“ und drücken Sie .



5 Stellen Sie die Verschlussgeschwindigkeit mithilfe des Touch-Sensors ein.



- Sie können eine Verschlussgeschwindigkeit zwischen 1/2 und 1/4000 wählen.
- Lassen Sie Ihren Finger von unten nach oben gleiten, um die Verschlussgeschwindigkeit zu erhöhen.
- Lassen Sie Ihren Finger von oben nach unten gleiten, um die Verschlussgeschwindigkeit zu verringern.

6 Drücken Sie zur Bestätigung .



HINWEIS:

- Für Aufnahmen mit langsamer Verschlussgeschwindigkeit wird die Benutzung eines Stativs empfohlen.