

## Menü Anschlusseinstellungen

Sie können zahlreiche Einstellungen für den Anschluss an ein Fernsehgerät oder einen DVD-Recorder anpassen.

| Einstellung            | Details  |
|------------------------|--|
| ANZEIGE AUF TV-GERÄT   | Zeigt Symbole sowie Datum/Zeit auf einem Fernsehbildschirm an.   |
| VIDEO AUSGANG          | Stellt das Aspektverhältnis (16:9 oder 4:3) entsprechend dem angeschlossenen Fernsehgerät ein.   |
| KOMPONENTEN<br>AUSGANG | Legt die Definition des Videoausgangs für den KOMPONENTEN-Ausgang fest.  |
| HDMI AUSGANG           | Legt die Definition des Videoausgangs für den HDMI-Mini-Ausgang fest.  |
| HDMI-KONTROLLE         | Zum EIN-/AUSSCHALTEN der verbundenen Bedienvorgänge, wenn das Fernsehgerät und dieses Gerät über den HDMI-Mini-Anschluss miteinander verbunden sind. |