
AUFNAHME ABGEBROCHEN

Stellen Sie für „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ die Option „SD“ ein und nehmen Sie dann auf eine SD-Karte auf.
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Schützen Sie das Gerät vor Vibrationen und Stößen.