


Einstellen des Belichtungsmessbereichs

Sie können die Helligkeit eines bestimmten Bereichs als Standard definieren.

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „BELICHT.-MESSBEREICH“ und drücken Sie .



4 Wählen Sie „SPOT“ und drücken Sie .



- Haben Sie „SPOT“ ausgewählt, stellen Sie die Position des Auswahlbereichs mithilfe der Bedientasten ""/"" ein. Drücken Sie nach der Auswahl zur Bestätigung .