
AUFNAHMEFEHLER

Entnehmen Sie die SD-Karte und setzen Sie sie wieder ein.
Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz von den Anschlussteilen der SD-Karte.
Setzen Sie die SD-Karte ein, bevor Sie das Gerät einschalten.
Setzen Sie dieses Gerät keinen heftigen Schlägen/Vibrationen aus.
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.