Aufnahme stoppt automatisch.

Die Aufnahme stoppt automatisch, weil der Camcorder aufgrund seiner Spezifikationen nicht länger als 12 oder mehr aufeinander folgende Stunden aufnehmen kann. (Es kann einige Zeit dauern, bis die Aufnahme fortgesetzt wird.)

Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie eine Weile und setzen Sie die Aufnahme dann fort. (Das Gerät stoppt automatisch, um bei zu hohen Temperaturen die Elektronik zu schützen.)

Setzen Sie eine handelsübliche SD-Karte ein und wählen Sie im Medieneinstellungsmenü für „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ und „AUFN.-MEDIUM FOTO“ die Option „SD-KARTE“. (Gegebenenfalls liegt eine Fehlfunktion des eingebauten Speichers vor.)