

---

### WIEDERGABE FEHLGESCHLAGEN

Entnehmen Sie die SD-Karte und setzen Sie sie wieder ein.  
Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz von den Anschlussteilen der SD-Karte.  
Setzen Sie die SD-Karte ein, bevor Sie das Gerät einschalten.  
Setzen Sie dieses Gerät keinen heftigen Schlägen/Vibrationen aus.