

Menü Medieneinstellungen

Sie können für das Aufnahmemedium zahlreiche Einstellungen treffen.

Einstellung	Details
AUFN.-MEDIUM VIDEO	Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Videos fest.
VIDEO-SLOT AUSWAHL	Legt den SD-Steckplatz für die Aufnahme/Wiedergabe von Videos fest.
AUFN.-MEDIUM FOTO	Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Standbilder fest.
BILD-SLOT AUSWAHL	Legt den SD-Steckplatz für die Aufnahme/Wiedergabe von Standbildern fest.
FORMAT.EING.SPEICHER	Löscht alle Dateien im eingebauten Speicher.
SD-KARTE FORMATIEREN	Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.
EINBAUSPEICH.LÖSCHEN	Führen Sie diesen Vorgang aus, wenn Sie das Gerät entsorgen oder einer anderen Person überlassen wollen.